

Armored Parts for VF-171

DX超合金対応 VF-171ナイトメアプラス（一般機）用アーマードパーツ

セット内容

※各武器の名称は、一部省略しています。


■ 取扱説明書(本書)	1枚
■ 翼止めピン(予備)	2個
■ 対バジュラ用MDE粒子反重力砲	1個
■ 対空母用大型対艦ミサイル 4連装	1個
■ 中射程対空ミサイル	2個
■ 高速徹甲ロケット6連装ポッド	左右各1個
■ 短射程高機動対空ミサイル 3連装	2個
■ ハードポイント付きウィングパーツ	左右各1個
■ MDE(マイクロディメンションイーター)	2個
■ 対艦用反応弾	2個
■ 右腕部装甲	1個
■ 胸部装甲	1個
■ インテーク装甲	左右各1個
■ 脚部装甲A・B・C	左右各1個

※ バトロイド形態から始めます。

ハードポイント付きウィング

翼止めピン(※小部品につき紛失に注意してください。)

※凸凹部の形状に合わせて取り付けてください。



反対側も同様

※背部の主翼ブロックを画像のように開きます。

※装着時、ピンの破損に注意してください。

MDE
(マイクロディメンションイーター)

対艦用反応弾

※高速徹甲ロケット6連装ポッドの代わりにいすれかを取り付けることができます。


中射程対空ミサイル

※高速徹甲ロケット6連装ポッドの左右は、画像の形状で見分けます。

高速徹甲ロケット6連装ポッド(右)

短射程高機動対空ミサイル3連装


胸部装甲



胸部装甲

右腕部

対バジュラ用MDE粒子反重力砲



※ジョイント部は可動します。

インテーク装甲

反対側も同様

インテーク装甲(左)

脚部装甲


※脚部装甲Bの左右は、裏面の「I」が「II」の刻印で見分けます。

【左】



【右】

脚部装甲A(左)



本体左脚

脚部装甲B(左)

脚部装甲C(左)

反対側も同様

※本商品に「DX超合金 VF-171ナイトメアプラス(一般機)」は付属しません。

※説明画像には「DX超合金 VF-171ナイトメアプラス(一般機)(別売り)」を使用しています。

※「DX超合金 VF-171ナイトメアプラス(一般機)(別売り)」の取扱説明書も合わせてご確認ください。

矢印一覧

取り付けます。
Attachable取り外します。
Removable可動します。
Movable

■ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考にに取り付けてください。


■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※ガウォーク形態とファイター形態も同様にアーマードパーツを装備することができます。
本体の各形態への変形は別売りの「DX超合金 VF-171ナイトメアプラス(一般機)」の取扱説明書をご覧ください。

変形時の注意

※バトロイド形態 ↔ ガウォーク形態への変形の際は、「インテーク装甲(右/左)」を取り外すと変形操作がしやすくなります。装着した状態で無理に変形をすると塗装部にキズがつく場合がありますので注意してください。


ガウォーク形態



※ガウォーク形態時に画像のように太腿のジョイントを一段引き出すことでインテーク装甲に干渉することなく変形することができます。

インテーク装甲


ファイター形態



脚部装甲Aのハッチを開き、ランディングギアを引き出し回転させます。

※ファイター形態時は画像の部分の装甲を開いて、アーマーの干渉を避けてください。

左腕部



対空母用大型対艦ミサイル4連装